



Versapack 200 AW

Compartimento para objetos personales amplio y acolchado



Doble compartimento, uno para elementos personales y para el equipo



Acceso dual al equipo: desde la derecha o desde la izquierda

Enganches SlipLock™



Soporte para trípode

Divisores ajustables extraíbles



Divisores extraíbles para que la mochila ocupe el mínimo espacio posible



Bolsillos en la parte frontal



Bolsillo exterior oculto

Panel posterior contorneado cubierto de malla para un mayor confort y evitar la humedad

Correas de hombro ajustables
Enganches SlipLock™



Correa de esternón y cinturón ajustable



Correas para sujetar un trípode o una chaqueta



All Weather Cover